

## CBKZ-X70FX: L'option de majoration 4K pour PXW-X70

La licence CBKZ-**X70FX** fournit un support pour le 4K QFHD XAVC Long GOP à 30p / 25p / 24p, permettant à la PXW-X70 de capturer des scènes avec une qualité étonnante et à haute résolution.

En outre, pour les projets finalisés en HD, l'enregistrement 4K étend grandement les possibilités créatives en permettant le panoramique numérique, la correction de flou de bougé et d'autres effets de post-production.



**4K**  
**ULTRA HD**

### Résumé du processus

Ce guide décrit le processus en détail sur la façon d'obtenir la mise à niveau 4K CBKZ-X70FX pour PXW-X70.

Pour l'installation procédez comme suit: [. Troubelshooting FAQ sont à la fin]

ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70.

ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony.

ÉTAPE 3 - Inscrivez-vous au site Web dédié "Ecsite": <https://www.ecspert.sony.biz/>.

ÉTAPE 4 - Acquérir et télécharger le fichier d'installation - accéder au eCSite avec le code d'accès et la Key Achat CBKZ-X70FX.

ÉTAPE 5 - Installez la mise à niveau 4K sur PXW-X70 avec une carte SD.

### Processus en détail

ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70.

ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony.

ÉTAPE 3 - Inscrivez-vous au site Web dédié "Ecsite": <https://www.ecspert.sony.biz/>.

ÉTAPE 4 - acquérir et télécharger la clé Installer - accéder au Ecsite avec code d'accès et CBKZ-X70FX Key Achat.

**NOTE:**

- Pour utiliser la fonction d'enregistrement 4K (QFHD), la version du logiciel de l'PXW-X70 doit être la version 2.0 (ou ultérieure). Confirmez la version du logiciel du caméscope que vous utilisez.

- Pour confirmer la version du logiciel, faire fonctionner le caméscope comme suit:

Appuyez sur le bouton MENU> sélectionnez le menu (AUTRES)> [VERSION DISPLAY].

- Lorsque la version du logiciel est antérieure à la version 2.0, mettre à jour le logiciel en premier.

Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour, consultez le site Web de Sony pour les produits professionnels.

## ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70

1. Accédez à la page d'accueil du site des produits Sony Professional:

Europe, Moyen-Orient et Afrique: <http://www.pro.sony.eu>

Canada: <http://www.sonybiz.ca>

Amérique latine: <http://sonypro-latin.com>

Japon: <http://www.sonybsc.com>

Asie-Pacifique: <http://pro.sony--asia.com>



Corée: <http://bp.sony.co.kr>

Chine: <http://pro.sony.com.cn>

U.S.A.: <http://pro.sony.com>

## ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70

2. Search for the **PXW-X70** product page.
3. Click on the Resources tab and select **"Software: PXW-X70 : System Software Update V2.00"**.




**ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70**


4. Télécharger la mise à jour du Manuels système : [PXWX70V200\\_Update\\_Procedure\\_manual / PXWX70V200\\_manual.pdf](#)

5. Pour les utilisateurs MAC Télécharger: [Update\\_PXWX70V200.dmg](#)

6. Pour les utilisateurs de PC télécharger: [Update\\_PXWX70V200.exe](#)



7. Lisez attentivement et suivez les instructions à partir de: [PXWX70V200\\_Update\\_Procedure\\_manual.pdf](#)



## Processus en détail

ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70.

ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony.

ÉTAPE 3 - Inscrivez-vous au site Web dédié "Ecsite": <https://www.ecspert.sony.biz/>.

ÉTAPE 4 - Acquérir et télécharger le fichier d'installation - accéder au Ecsite avec code d'accès et CBKZ-X70FX Key Achat.

ÉTAPE 5 - Installez la mise à niveau 4K sur PXW-X70 avec carte SD.

## ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony

1. Achat de CBKZ-X70FX auprès des revendeurs officiels Sony.
2. Notez le numéro de clé d'achat **CBKZ-X70FX Purchase Key number**, écrit sur « LOGICIEL ACHAT KEY NOTIFICATION » de boîte CBKZ-X70FX.



ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel V.2.0 à PXW-X70.

ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony.

ÉTAPE 3 - Inscrivez-vous au site Web dédié "Ecsite": <https://www.ecspert.sony.biz/>.

ÉTAPE 4 - Acquérir et télécharger le fichier d'installation - accéder au Ecsite avec code d'accès et clé d'achat CBKZ-X70FX.

ÉTAPE 5 - Installez la mise à niveau 4K sur PXW-X70 avec carte SD.

## ÉTAPE 3 - CBKZ-X70FX: Inscription Ecsite

1. Accédez au site Web "Ecsite":  
<https://www.ecspert.sony.biz>
2. Pour vous inscrire, cliquez sur **"User Registration"** en bas à droite de la page.

Si vous êtes déjà inscrit, passez à l'étape suivante: "Acquérir et télécharger la clé Installer".  
"Acquire and download the Install Key".

SONY  
eCsite Global eCSpt Center

English  
Global

**Notice**  
This site has been renewed and opened as "eCsiteV2" since Oct. 5, 2015.  
To use this site, even if you are registered on the old site, you need to make the user registration.  
eCsiteV2 does not hold any personal information, so we have securely and completely deleted all user registration information stored on the former eCsite.

Please login by UserID.

User ID

Password

Login

User registration is required to use this site.  
[User Registration](#) (If you are already registered, please click here to register again.)  
[Inquiry](#)

Note: If you have any inquiry about Sony products, please kindly contact local Sony sales office here. They will be more than happy to assist you.

3. Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, puis cliquez sur "Registration".

SONY  
eCsite Global eCSpt Center

English  
Global

User registration is required to use eCsite.

By clicking Registration button, a user registration confirmation mail will be sent to the e-mail address entered below.  
Please confirm user registration within 24 hours.  
Sender e-mail address: info-noreply-eCsite@jp.sony.com (This is a send-only address. No reply is possible.)

Note:  
If the e-mail did not arrive within a few minutes, please check your spam folder.  
If it is not there, your mail server may be rejecting the e-mail.  
So, please set up your mail server to receive the e-mail and perform user registration again.

e-mail  e-mail Address is used only for sending a user registration confirmation mail and is not saved on the system.

Password  The password must include at least one numeric character, at least one lower case alphabet and at least one upper case alphabet and be 8 to 16 length. It will be used for login, so please do not forget.

Confirm Password  Enter the same password as above.

Registration Back to Login Page

## ÉTAPE 3 - CBKZ-X70FX: Inscription Ecsite

4. Vous recevrez immédiatement un e-mail d'approbation d'*eCSpt Global Center* contenant votre nom d'utilisateur et le code d'accès.

Garder soigneusement l'**ID d'utilisateur** enregistré et le **code d'accès**.



5. Cliquez sur le lien dans le courriel afin de compléter la demande d'enregistrement. Ensuite, vous serez en mesure d'accéder à Ecsite par **ID d'utilisateur**, **mot de passe** et **code d'accès**.
6. Si vous avez oublié votre nom d'**utilisateur** ou **mot de passe**, vous devez vous inscrire à nouveau. Vous pouvez enregistrer la même adresse que vous avez faite avant.

## Processus en détail

ÉTAPE 1 - Télécharger et installer la nouvelle version du micrologiciel 2.0 (ou supérieur) à PXW-X70.

ÉTAPE 2 - CBKZ-X70FX: Achat auprès des revendeurs officiels Sony.

ÉTAPE 3 - Inscrivez-vous au site Web dédié "Ecsite": <https://www.ecspert.sony.biz/>.

ÉTAPE 4 - Acquérir et télécharger le fichier d'installation - accéder au Ecsite avec code d'accès et clé Achat CBKZ-X70FX.

ÉTAPE 5 - Installez la mise à niveau 4K sur PXW-X70 avec carte SD.

## ÉTAPE 4 - CBKZ-X70FX: Acquérir et télécharger la clé d'installation.

1. Accès Ecsite sur: <https://www.ecspert.sony.biz/> et vous connecter avec votre **ID d'utilisateur** et **mot de passe**.
2. Entrez les valeurs numériques de votre **code d'accès** suivant les instructions à l'écran et cliquez sur "Login".

SONY  
eCSite Global eCSpert Center

**Notice**  
This site has been renewed and opened as "eCSiteV2" since Oct. 5, 2015.  
To use this site, even if you are registered on the old site, you need to make the user registration.  
eCSiteV2 does not hold any personal information, so we have security and completely deleted all user registration information stored on the former eCSite.

Please login by UserID.

User ID

Password

Login

SONY  
eCSite Global eCSpert Center

**Notice**  
This site has been renewed and opened as "eCSiteV2" since Oct. 5, 2015.  
To use this site, even if you are registered on the old site, you need to make the user registration.  
eCSiteV2 does not hold any personal information, so we have security and completely deleted all user registration information stored on the former eCSite.

Enter numeric values in the bracket [] of #3, #10 and #11 of the Access Code.

secCode

Login

user registration is required to use this site. If you forgot your User Information, please contact your local Sony representative.

## ETAPE 4 - CBKZ-X70FX: Acquérir et télécharger la clé d'installation

3. Sélectionnez "Key-Issue" > "Install-Key" en haut à gauche de l'écran.

4. Entrez le **code d'achat** et cliquez sur "Rechercher".

La **clé d'achat** est le code alphanumérique écrit sur la notification de la boîte CBKZ-X70FX.

Par exemple. 3CNEFP9XCBAWBM2.

**NOTE:** S'il vous plaît être conscient des différences de "O" (lettre), ou "0" (zéro) le nombre (chiffres).

The image displays two screenshots of the Sony eCsite Global eCSpert Center interface, illustrating the steps to acquire and download the installation key for the CBKZ-X70FX device.

**Top Screenshot:** The Sony logo is at the top. Below it, the text "eCsite Global eCSpert Center" is visible. On the left, a navigation menu shows "Key Issue" expanded, with "Install-Key" highlighted. To the right, a "What's New" section lists recent updates.

**Bottom Screenshot:** The Sony logo is at the top. Below it, the text "eCsite Global eCSpert Center" is visible. On the left, a navigation menu shows "Key Issue" expanded, with "Install-Key" highlighted. The main content area is titled "Key Issue > Install-Key". It features a "Purchase Key" field containing the alphanumeric code "3CNEFP9XCBAWBM2". Below this field, there is a "Search" button. A note at the bottom states: "To obtain an Install-Key, click [X] mark at the left side of search result and unfold the list."



## ETAPE 4 - CBKZ-X70FX: Acquérir et télécharger la clé d'installation

5. Vérifiez que la cible **Nom du modèle (Model No)** est affichée, cliquez sur l'icône ">" sur la gauche de la ligne.
6. Assurez-vous que la **clé d'achat** est affichée, cliquez sur l'icône ">" sur la gauche de la ligne.

**SONY**

**eCSite** Global eCSpert Center

Key Issue

- Install-Key

Key Search

- Install-Key

Download

RealShot Manager Tool

Key Issue > Install-Key

Purchase Key

3CNEPFP9XCBAWBM2

To obtain an Install-Key, click > mark at the left side of search result and unfold the list.

Release Model Name	Model Number
> CBKZ-X70FX	CBKZ-X70FX

**SONY**

5P5YWE

**eCSite** Global eCSpert Center

Key Issue

- Install-Key

Key Search

- Install-Key

Download

RealShot Manager Tool

Terms and Conditions

Privacy Policy

Key Issue > Install-Key

Purchase Key

3CNEPFP9XCBAWBM2

To obtain an Install-Key, click > mark at the left side of search result and unfold the list.

Release Model Name	Purchase Key	Issue Date
CBKZ-X70FX	> 3CNEPFP9XCBAWBM2	2016/01/06

## ETAPE 4 - CBKZ-X70FX: Acquérir et télécharger la clé d'installation

7. Cliquez sur **"Install-Key Issue"** sur la droite de la ligne indiquée sur la ligne du bas. À moins que la clé d'achat correcte soit entrée, vous ne pouvez pas émettre la clé d'installation.

**SONY** 5P5YWEBY English Global

**eC Site** Global eCSpert Center

Key-Issue > Install-Key

Sales Company:  Purchase-Key: 3CNEPFP9XCBAWBM2

To obtain an Install-Key, click ☐ mark at the left side of search result and unfold the list.

Model Name	Model No.	Product Code
CBKZ-X70FX	CBKZ-X70FX	94589200

Purchase-Key	Issue Date	Qty	Usable
3CNEPFP9XCBAWBM2	2015/10/07	1	1

Model No.	Product Code	Install key type
CBKZ-X70FX	94589200	General

☐