



• Mémorisez [AWB] sur une touche USER. (→ 82)

Vous pouvez changer le mode de la balance des blancs ou utiliser la balance des blancs automatique ou la balance des noirs automatique. (→ 63, 66)



Ceci active/désactive l'enregistrement Super Slow. Vous pouvez activer cette fonction pour enregistrer un film au ralenti.


- Mémorisez [SUPER SLOW] sur une touche USER. (→ 82)
- Effectuez les réglages du [MODE D'ENR.] et du [FORMAT ENREG.]. (→ 160, 161)
- L'enregistrement Super Slow est disponible pour les réglages du [MODE D'ENR.] et du [FORMAT ENREG.] suivants :

Paramètre de la fréquence du système	Mode d'enregistrement	Format d'enregistrement
59.94Hz	MOV, MP4	FHD 1080/29.97p 50M, FHD 1080/23.98p 50M
50.00Hz		FHD 1080/25.00p 50M

1 Appuyez sur la touche USER ou touchez l'icône de la touche USER sur l'écran d'enregistrement.

- [SUPER SLOW] s'affichera.
- L'affichage de la vitesse d'image changera.

(Exemple)



- [ALC] / [AREC] s'affichera. Le son n'est pas enregistré.

2 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

- Lorsque vous enregistrez en mode Super Slow pour la première fois après la mise en marche de l'appareil, un message s'affiche, vous informant que le son ne peut pas être enregistré.

3 Appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

- Pour annuler l'enregistrement Super Slow, appuyez sur la touche USER ou touchez l'icône de la touche USER.

■ Les fréquences d'images et leurs effets

La vitesse de ralenti durant la lecture change en fonction de la fréquence d'images dans [FORMAT ENREG.].

Fréquence d'images du [FORMAT ENREG.]	29.97p, 25.00p	23.98p
Vitesse de ralenti durant la lecture	1/4 × de la vitesse normale	1/5 × de la vitesse normale

- Cette fonction peut également être sélectionnée à partir du menu. [RÉG. ENREG.] → [ENR SUPER SLOW] (→ 183)
- L'enregistrement Super Slow s'annule si une des actions suivantes est effectuée :
 - Réglage du [MODE D'ENR.] ou du [FORMAT ENREG.] sur un paramètre non disponible avec l'enregistrement Super Slow